


DCS-3R
3继电器KNX模块说明书
(Version 1.01)



在安装本产品之前，请先认真阅读本使用说明书，再正确安装。同时请妥善保管此手册，以便日后使用。

一、前言

1.1 为了您的安全，请严格遵守

- 在使用前，请仔细阅读《为了您的安全，请严格遵守》，然后再安装。
 - 这里标明的注意事项以<⚠ 警告>，<⚠ 注意>予以区分，若误安装，很可能引起死亡、重伤等严重后果时，则特别记载在<⚠ 警告>栏里，但是，即使是记载在<⚠ 注意>栏里的事项，也有可能因实际情况不同而导致严重后果。
 - 在安装完成之后，试运行，确认是否有异常情况，并依据本说明书对客户说明使用方法。
- 【符号的意思】
- ⚠ 警告：表示若错误作业，很可能导致使用者死亡或重伤。
 - ！：表示强制事项。表示指导非特定人员或一般使用者的行为。
 - 🚫：表示禁止事项。

安装

⚠ 警告	- 安装工程需按照本说明书进行，选择能够充分支持控制器重量的地方进行安装。若强度不够，或安装不完备都有可能造成触电、火灾、以及控制器跌落而破损。 - 请不要安装在可能会产生流入可燃气体的地方，会造成起火，火灾。
------	---

电气施工

⚠ 警告	- 电气施工请委托有资质的施工单位，维修请联系服务人员。禁止自行施工或维修！因擅自施工、维修、改装引起的事故，本公司不负有法律责任。 - 电气施工时请务必使用专用电路。若电路容量不足，施工不善，都有可能造成触电，火灾。 - 连接室内机的电线要用指定电线，若误用电线，可能会引起火灾或触电。 - 因电气配线作业等需要开闭控制器盒盖时，请先完全切断电源，否则可能触电
------	---

1.2 重要事项

- 本公司致力于不断地对产品进行改进，如有变化恕不另行通知。
- 本公司不提供将产品改作它用的服务。
- 未经过允许，本手册的任何部分均不得擅自复制。

1.3 到货验收

- 在收到本产品后，应检查是否有运输损伤。
- 检查附件等是否完备。
- 非本手册之规定使用场合请不要使用本产品。
- 未经书面同意而更改设备用途，本公司将不负任何责任。


二、产品功能介绍

DCS-3R是D-Controls旗下一款支持分布式（底盒）安装的KNX小模块。

它可以通过标准KNX数据控制4路独立的高性能双线圈磁保持继电器，第一路和第二路继电器最大切换电流16A/AC250V，第三路继电器最大切换电流8A/AC250V。

第一路或第二路：
可用于控制Led灯，小于800W；
可用于控制白织灯，小于2000W；
可用于控制窗帘电机，小于600W；
可用于控制水泵，小于600W；
第三路：
可用于控制Led灯，小于400W；
可用于控制白织灯，小于1200W
可用于控制窗帘电机，小于300W；
可用于控制水泵，小于300W。

三、包装清单




随附件名称	数量
DCS-4R	1
5芯接线端子（非标配件，需额外采购）	1
导轨卡扣（非标配件，需额外采购）	1

现场安装需要购置的物料清单:

- 1) 直接接入KNX总线
- 2) 安装底盒
- 3) 额外供电电源（12-32V DC）

四、硬件接口说明




- 1: 10位接线端子（支持线径24-12AWG）
- 2: 编程/复位按钮
- 3: 指示灯
- 4: 5芯接线端子

五、电气性能及技术参数


工作电压：直流电源额外供电，12-32VDC
KNX电流：KNX端小于5mA
产品功耗：29VDC~10mA
2路16A继电器：
• 额定控制容量（电阻负载）AC277V/16A

- 最小使用负载：DC5V/100mA
 - 耐浪涌电压：12000V（初始）
 - 使用寿命：2万次以上（AC220V/16A）；5万次以上（AC220V/8A）
- 1路8A继电器：
• 额定控制容量（电阻负载）AC250V/8A
• 额定控制容量（电阻负载）DC30V/5A
• 耐浪涌电压：5500V（初始）
• 使用寿命：1万次以上（AC220V/8A）
工作湿度：5%~85%RH
工作温度：-5℃~40℃
储存温度：-20℃~50℃
外形尺寸：W*D: 56 x 56 x 24 mm
产品重量：60g
安装方式：支持底盒安装，支持导轨安装（需额外采购导轨卡扣）

六、安装注意事项




把KNX/EIB专用通讯线剥开，找到黑色和红色通讯线。用剥线器把黑色和红色通讯线外皮均剥离，露出铜线长度约7mm。把黑色外皮通讯线接入“K-”，红色外皮通讯线接入“K+”。



把直流电源供电线剥开，露出铜线长度约7mm。正极供电线接入“V+”，供电线接入“V-”。使用的直流电源为12-32V。供电电源电压过低或过高均会导致模块损坏。

第1路和第2路独立继电器使用的接线



继电器支持最大AC220V/16A（根据负载种类不同，继电器最大通过电流不同，请参照本说明第二节），线径24-12AWG。进线接入“In”，出线接入“Out”。

