


DCS-5R

5继电器KNX模块说明书

(Version 1.01)



在安装本产品之前，请先认真阅读本使用说明书，再正确安装。同时请妥善保存此手册，以便日后使用。

一、前言

1.1 为了您的安全，请严格遵守

- 在使用前，请仔细阅读《为了您的安全，请严格遵守》，然后再安装。
 - 这里标明的注意事项以<⚠️ 警告>，<⚡️ 注意>予以区分，若误安装，很可能引起死亡、重伤等严重后果时，则特别记载在<⚠️ 警告>栏里，但是，即使是记载在<⚡️ 注意>栏里的事项，也有可能因实际情况不同而导致严重后果。
 - 在安装完成之后，试运行，确认是否有异常情况，并依据本说明书对客户说明使用方法。
- 【符号的意思】
- ⚠️ 警告：表示若错误作业，很可能导致使用者死亡或重伤。
 - ⚡️：表示强制事项。表示指导非特定人员或一般使用者的行为。
 - 🚫：表示禁止事项。

安装

⚠️ 警告

- 安装工程需按照本说明书进行，选择能够充分支持控制器重量的地方进行安装。若强度不够，或安装不完备都有可能造成触电、火灾、以及控制器跌落而破损。
- 请不要安装在可能会产生流入可燃气体的地方，会造成起火，火灾。

电气施工

⚠️ 警告

- 电气施工请委托有资质的施工单位，维修请联系服务人员。禁止自行施工或维修！因擅自施工、维修、改装引起的事件，本公司不负有法律责任。
- 电气施工时请务必使用专用电路。若电路容量不足，施工不善，都有可能造成触电，火灾。
- 连接室内机的电线要用指定电线，若误用电线，可能会引起火灾或触电。
- 因电气配线作业等需要开闭控制器盒盖时，请先完全切断电源，否则可能触电

1.2 重要事项

- 本公司致力于不断地对产品进行改进，如有变化恕不另行通知。
- 本公司不提供将产品改作它用的服务。
- 未经过允许，本手册的任何部分均不得擅自复制。

1.3 到货验收

- 在收到本产品后，应检查是否有运输损伤。
- 检查附件等是否完备。
- 非手册之规定使用场合请不要使用本产品。
- 未经书面同意而更改设备用途，本公司将不负任何责任。


二、产品功能介绍

DCS-5R是D-Controls旗下一款支持分布式（底盒）安装的KNX小模块。

它可以通过标准KNX数据控制5路独立的常开继电器，单路继电器最大切换电流5A/AC250V。

常用于控制小功率电磁阀（<200W），如地暖、风机盘管2管、4管等电磁阀；
常用于输出干节点信号（短触），如窗帘电机控制；
可用于控制Led灯，小于180W；
可用于控制白织灯，小于400W。

三、包装清单




随附件名称	数量
DCS-5R	1
5芯接线端子（非标配件，需额外采购）	1
导轨卡扣（非标配件，需额外采购）	1

现场安装需要购置的物料清单：

- 1）直接接入KNX总线
- 2）安装底盒
- 3）额外供电电源（12-32V DC）

四、硬件接口说明




- 1: 10位接线端子（支持线径24-12AWG）
- 2: 编程/复位按钮
- 3: 指示灯
- 4: 5芯接线端子

五、电气性能及技术参数


工作电压：直流电源额外供电，12-32VDC
KNX电流：KNX端小于5mA
产品功耗：29VDC~10mA
5路5A常开型继电器：
• 额定控制容量（电阻负载）AC250V/5A
• 最小使用负载：DC30V/500mA
• 使用寿命：1万次以上
• 支持常开和点触信号
工作湿度：5%~85%RH
工作温度：-5℃~40℃

储存温度：-20℃~50℃
外形尺寸：Wd*D：56 x 56 x 24 mm
产品重量：60g
安装方式：支持底盒安装，支持导轨安装（需额外采购导轨卡扣）

六、安装注意事项




把KNX/EIB专用通讯线剥开，找到黑色和红色通讯线。用剥线器把黑色和红色通讯线外皮均剥离，露出铜线长度约7mm。把黑色外皮通讯线接入“K-”，红色外皮通讯线接入“K+”。




把直流电源供电线剥开，露出铜线长度约7mm。正极供电线接入“V+”，供电线接入“V-”。使用的直流电源为12-32V。供电电源电压过低或过高均会导致模块损坏。

5路独立继电器使用的接线




继电器支持最大AC220V/5A（根据负载种类不同，继电器最大通过电流不同，请参照本说明第二节），线径24-12AWG。进线接入“In”，出线接入“Out”。


5路独立地暖电磁阀的接线




风机-二线阀（建议接线方式）




风机-三线阀（建议接线方式）



风机-四管制（建议接线方式）



5路独立干节点信号输出的接线




七、安装施工

模块可以安装在墙面底盒内，支持国际标准80和86底盒。也可以在模块背面加装导轨卡扣，安装在标准DIN导轨上。

导轨卡扣需额外采购！


	警告
	• 切勿使用蛮力，否则会造成模块和导轨的损坏！ • 拆装过程中必须确保所有设备及电缆均处于无电状态！

八、编程模式



模块正确启动后，并且正确接入KNX总线：
短按编程按钮（PRO Button）：进入编程模式，可ETS软件编程，同时SYS指示灯由闪烁变为常亮；
短按编程按钮：在编程模式下，短按编程按钮，将退出编程状态，同时SYS指示灯由常亮变为闪烁；
长按编程按钮：长按10秒以上，模块自动重置。（需ETS版本5.7.3及以上）

九、指示灯说明



POW指示灯：
常亮：正确上电后；
常灭：供电不正确或硬件损坏。

WIFI指示灯/特殊功能指示灯：
常亮：WIFI工作正常；
设备（串口）工作正常*；
常灭：WIFI未工作/设备（串口）未连接*。

SYS指示灯：
闪烁：模块正常运行；
常亮，ETS编程中；
常灭，模块系统未正常运行。

KNX指示灯：
常亮：KNX已连接；
常灭：KNX未连接；
闪烁：KNX已连接但未下载或下载了错误的ETS程序。

十、调试及配置文档

本模块有多种子型号，不同子型号的配置及说明请向我司或我司合作单位索要。

<http://docs.d-controls.com/>
或者扫描扫描下方二维码打开配置文档链接



技术支持

技术方案查询
Technology Solution Support
www.d-controls.com

技术支持电话及邮箱
Technical Support Contact Numbers and E-mail
Addresses
info@d-controls.com
Weibo : <http://weibo.com/dcontrols>
P.R.China (中文/英文/德文支持)
(Chinese/English/Deutsch)

HANGZHOU D-HAUS TECHNOLOGY CO.,LTD. RESERVES THE
RIGHT OF FINAL EXPLANATION AND THE RIGHT OF ALTERATION!

2021.08