

遥控器使用说明



按键数量：30颗（15颗触摸+15颗按键）

充电方式：底部type-C接口

屏幕内容：显示当前的模式或者房间，还可显示空调内容（空调后续开放）

特殊按键：第一次开机或者重置系统后，屏幕显示“1:中文 2:English”，按键16选择中文，按键17选择英文

长按功能：（按住3S释放后触发）

23-遥控器进入待机休眠状态；

13-遥控器唤醒；

14-遥控器唤醒；

15-遥控器唤醒；

28-遥控器重置，抹去所有配置信息；

30-显示遥控器设备ID；

待机模式：1分钟没有任何触发，遥控器自动进入待机模式

遥控器配网流程：

- 1.进入app——右上角设置——右上角设置——遥控器设置；
- 2.输入现场wifi的ssid和密码（要求和主机在一个网段），点击“next”；
- 3.等到出现“已连接至D-Controls-xx”并点击；
- 4.app会自动发送账号密码给遥控器，等到遥控器屏幕出现“正在连接”，遥控器会自动去查询局域网内的主机。

如果出现移动设备连接不上遥控器的AP，请尝试重启遥控器。还可以通过电脑连接遥控器的AP来配网，成功率较大。

id	name	type	mode1	mode2
300034	dc111	remote	客厅	卧室
button1		button	short=01: switch: off:	short=03: switch: off:
button2		button	short=02: switch: off:	short=04: switch: off:

以上图为例：

id：遥控器id，可通过长按按键30查看；

name：显示遥控器的名字；

type：“remote”固定不能改；

mode1：模式或者房间名字，自定义；多个模式或者房间通过按键17切换；

mode2：模式或者房间名字，自定义；多个模式或者房间通过按键17切换；

具体配置一颗按钮的功能：（冒号中英文均可）

short=device id : channel : value :

（短按=设备id：功能通道：值：）

如果需要切换功能，那就在值那里填写toggle

shot=01 : switch : toggle :